

サンダンパーA40・A60・A80

施工マニュアル

ゼオン化成株式会社
建築材料部

① サンダンパーA40・A60・A80（以下マット）を敷設するために、合板もしくは、パーティクルボードで平滑な床下地を施工して下さい。

② 部屋の隅から順にマットを突き付けで敷設します。この時接着剤は不要です。

注：・できる限り床下地の目地とマットの重ね目が同じ場所にならない様にマットを設置してください。

・マットは重量物なので、根太方向と直交するように敷き込んでください。

・現場でマットを保管する場合、1ヶ所に集中して保管すると床が変形することがあります。5枚積み程度とし分散して保管ください。

・マットには、表裏はありません。

・マットを切断する場合は、まず片側の切断位置へ定規をあて2～3回カッターで切込みを入れてください。次に、マットを裏返し折り曲げると表面の布を残して割れますので、カッターを用いて切り離してください。

・マットを仮留めする場合は、ステープラー（エアータッカー等）でマットの四隅を固定してください。

③ 仕上げに木質フロアを使用する場合は、フロアネイルで床仕上げ材とマット、床下地材をしっかり固定してください。（接着剤を使う場合は、ウレタン系を使用してください。）

④ 仕上げにカーペットやタイル、床暖房を使用する場合は、必ずマットの上に12mm以上の合板を捨て貼りしてください。その上に各仕上げ材を施工してください。