

サンダム E-40

施工マニュアル

ゼオン化成株式会社
建築材料部

- ① サンダム E-40 への局部荷重を防ぐため、根太の上には 12 mm以上の合板を捨て貼りしてください。
- ② 部屋の隅から床下地と目地をずらしながら、サンダム E-40 を敷き込みます。
マットとジョイント部は、突き付けになります。また、サンダム E-40 が動かないようにステーブルなどで四隅を仮止めします。
- ③ 敷き込みの納まりは、必要な寸法に合わせてカッターで切断してください。
- ④ 仕上げ材が木質複合フローア-の場合には、サンダム E-40 の上に木質複合フローア-を根太と直交させて、フロアネイルなどで施工してください。接着剤を使用する場合は、根太ボンド・ウレタン系のものを使用してください。
- ⑤ 床暖房を使用する際は、必ずサンダム E-40 の上に 12 mm以上の合板を捨て貼りしてから、床暖房を施工してください。

サンダム E-45

施工マニュアル

ゼオン化成株式会社
建築材料部

- ① サンダム E-45 への局部荷重を防ぐため、根太の上には 12 mm以上の合板を捨て貼りしてください。(不織布面が下になります。)
- ② 部屋の隅から床下地と目地をずらしながら、サンダム E-45 を敷き込みます。
マットとジョイント部は、突き付けになります。また、サンダム E-45 が動かないようにステーブルなどで四隅を仮止めします。
- ③ 敷き込みの納まりは、必要な寸法に合わせてカッターで切断してください。
- ④ 仕上げ材が木質複合フローア-の場合には、サンダム E-45 の上に木質複合フローア-を根太と直交させて、フロアネイルなどで施工してください。接着剤を使用する場合は、根太ボンド・ウレタン系のものを使用してください。
- ⑤ 床暖房を使用する際は、必ずサンダム E-45 の上に 12 mm以上の合板を捨て貼りしてから、床暖房を施工してください。