

## PD ボード

### 施工マニュアル

ゼオン化成株式会社  
建築材料部

- ① 施工部分はあらかじめ清掃し、下地が平坦になるように調整してください。  
下張りにせっこうボードを使う場合は、PD ボードとの目地が重ならないようにしてください。
- ② 床スラブ面、梁、柱、壁面や開口部に正確な墨を出し、墨線に合わせて胴縁やランナーを溶接やコンクリート釘発射打込み鉋などで固定してください。
- ③ グラスウールを充填する場合は、隙間なく詰めます。
- ④ PD ボードをL=22~25mm のタッピングビスにて固定してください。ビスは、300 mmピッチ以内としてください。
- ⑤ 目地およびタッピングビスやステーブルの表面をジョイントセメントで平滑に仕上げてください。
- ⑥ 柱・梁・壁など PD ボードとの間に生じた隙間および、PD ボードの目地部は必ずジョイントセメント、シーリング材、耐火接着剤などを充填コーキング処理して、隙間の生じないように施工してください。
- ⑦ 表面は、吹付け、塗装、壁紙など通常のせっこうボード仕上げの施工方法同様に仕上げることができます。

#### 《注意》

- ◆浴室など、湿気の多いところへの施工は避けてください。