

RT タイル・RT ロール

施工マニュアル

ゼオン化成株式会社
建築材料部

- ① 下地となるコンクリートスラブは平滑に仕上げ、十分に乾燥させてください。
注：コンクリートの仕上りの平たんさ 2/1,000mm 程度
含水率 8%以下
- ② 墨出しをします。(一般的なタイル工事に準じてください。)
- ③ クシ目ゴテを用いて、ウレタン樹脂系接着剤を床に全面塗布してください。
(ウレタン樹脂系接着剤は、「ルビロンR(トーヨーポリマー株)」を推奨します。)
- ④ 墨に従い敷き込んでください。
- ⑤ 端部処理は特に必要ありませんが、出入口にあたる部分など歩行頻度の高い場合は、見切り材または、汎用の端部用シーリング材をお使いください。
- ⑥ 養生期間は、1日以上確保してください。

《注意》

◆敷設当初は、製造時の油分が表面に付着しており、滑りやすいので十分にご注意ください。