

# サンダム防振根太マット

## 施工マニュアル

ゼオン化成株式会社  
建築材料部

- ① 根太上に、防振根太マットをゴム系接着剤、ステープラー等で仮止めし、貼り付けます。
- ② 防振根太マットの上に合板を置き、スクリーネイルにて根太に留め付けてください。